

Manual del Usuario

TS-450 FS-205

Escaner de código de barras 2D



V3.6



Ingreso configuración

Este manual de usuario está diseñado para el escáner de códigos de barras 2D. Para obtener información detallada sobre su uso, descargue el manual de usuario completo de nuestro sitio web o de nuestros distribuidores autorizados. Como programar este escáner:

1. Escanee el código «Entrar en configuración».
2. Escanee los códigos de configuración que necesite.
3. Escanee el código «Salir de configuración». La configuración ha finalizado y el escáner está listo para utilizarse con los ajustes seleccionados..

Configuración del sistema

☐ Configuración predeterminado de

fábrica



Configuración predeterminada de fábrica
 Nota: Los ajustes predeterminados de fábrica están marcados con un asterisco «*» en este manual.

☐ Interfaz



USB-KBW



USB Virtual Com



RS-232



Salida configuración



Ingreso configuración

☐ Tipos códigos de barras



Desactivar el escaneo de códigos de barras 1D



*Activa el escaneo de todos los tipos de códigos de barras.



Desactivar el escaneo de códigos de barras 2D

☐ Modo de lectura



*Modo Manual



Modo Continuo



Modo Automático

☐ Sensibilidad



* Alto



Medio



Salida configuración



Ingreso configuración

☐ Sonido



Apagado



* Encendido



Bajo



Medio



* Alto

☐ Dirección



* Lectura Normal



Apagado



Encendido



Salida configuración



Ingreso configuración

Configuración USB-KBW

☐ Carácter salida teclado



*Datos salida original



Salida Transgenica



Activar Ticket tax nacional



Desactivar ticket tax nacional



GBK a Notepad



GBK a Word



*Desactivar GBK



Salida configuración



Ingreso configuración

☐ Convertir cambio de letra



Convertir todo a mayúsculas



Intercambio de letras



Convertir todo a minúsculas



*Convertir

☐ Adicionar pulsación de terminal



*Adición terminal CR



Adición terminal CR+LF



Adición terminal TAB



Desactivar adición de terminal



Salida configuración



Ingreso configuración

☐ Distribución del teclado



*USA



Rusia



Francia



Alemania



España



Suecia



Italia



Japón



Turquia Q



Turquia F



Salida configuración



Ingreso configuración

Configuración RS-232

☐ Velocidad de datos



1200



*9600



2400



4800



38400



19200



57600



115200



Salida configuración