



Escáner de
códigos de barras
Manual de usuario
rápido
FS-305NFC


Notas importantes:

1. Se recomienda utilizar la interfaz USB de un computador
2. No uses un adaptador superior a 5V para alimentar este producto.
3. Para mantener el rendimiento óptimo de lectura del escáner, por favor mantén el producto limpio.
4. Por favor, limpia la ventana con un paño suave. No rocies ningún líquido sobre la ventana.
5. El escáner de códigos de barras debe estar conectado a un dispositivo anfitrión para operar. El dispositivo anfitrión puede ser un PC, un dispositivo Android u otro dispositivo terminal inteligente con interfaz USB o Bluetooth.

Puerto USB del host [cabeza USB]



Interfaz DB9 del host



1. Configuración del sistema

Predeterminado de fábrica



Información de la versión



2. Modo de comunicación

USB PC Teclado



Puerto serial virtual USB



RS232 velocidad de
transmisión 9600



RS232 velocidad de
transmisión 115200



3. Modo de escaneo

Escaneo automático al
arrancar



Modo Detección
automatica



4. Tiempo de intervalo de lectura

Intervalo 0ms



Intervalo 500ms



Intervalo 1S



Intervalo 2S



5. Mismo intervalo de código en tiempo

Cierra el mismo
intervalo de
códigos



Mismo intervalo de
códigos 3S



Códigos Intervalos
Iguales 6S



Mismo código
intervalo 10S



6. Duración de la lectura

Duración 3S



Duración 10S



Duración 30S



Duración 60S



7. Ajuste de luz de iluminación

Encendido



Apagado



8. Ajuste de la luz de puntería

Encendido



Apagado



9. Edición datos-Adicionar sufijo

Añadir retorno de
carro (0D)



Adicionar retorno de
carro + salto de línea
(0D0A)



Añadir TAB



Prohibir el
terminador y el sufijo



10. Configuración de lectura de código

Solo escanear
código 2D



Solo escanear
código 1D



11. Configuración de volumen

Alto



Medio



Bajo



Silenciador de altavoces



12. Otros códigos de ajuste

Salida HID

el intervalo es de 1 ms



Salida HID

el intervalo es de 4 ms



Salida HID

intervalo de 9 ms



Salida HID

El intervalo es de 15 ms



Solo lectura C128



EAN13 y QR son
prohibido



Los códigos web QR
están prohibidos



Encendido y botón de
modo de salida



Activar el pasaporte OCR /
Código de la tarjeta ID



Desactivar el pasaporte OCR
/ Código de la tarjeta ID

