



Manual del Usuario HS375

Escáner de código de barras de 2D megapíxeles



V3. 6



Ingreso configuración

Este manual de usuario está diseñado para el escáner de códigos de barras 2D. Para obtener información detallada sobre su uso, descargue el manual de usuario completo de nuestro sitio web o de nuestros distribuidores autorizados. Cómo programar este escáner:

1. Escanee el código «Entrar en configuración».
 2. Escanee los códigos de configuración que necesite.
 3. Escanee el código «Salir de configuración».
- La configuración ha finalizado y el escáner está listo para utilizarse con los ajustes seleccionados..

Configuración del sistema

Configuración predeterminado de fabrica



Configuración predeterminada de fábrica
Nota: Los ajustes predeterminados de fábrica están marcados con un asterisco «*» en este manual.

Interfaz



USB-KB



USB Virtual Com



RS-232

Salida configuración



Ingreso configuración

Tipos códigos de barras



Desactivar el escaneo de
códigos de barras 1D



*Activa el escaneo de todos los
tipos de códigos de barras.



Desactivar el escaneo de códigos de barras 2D

Modo de lectura



*Modo Manual



Modo Continuo



Modo Automático

Sensibilidad



* Alto



Medio

Salida configuración



Ingreso configuración

Sonido



Apagado



* Encendido



Bajo



Medio



* Alto

Dirección



* Lectura Normal



Apagado



Encendido

Salida configuración





Ingreso configuración

Configuración USB-KBW

Carácter salida teclado



*Datos salida original



Salida Transgenica



Activar Ticket tax nacional



Desactivar ticket tax nacional



GBK a Notepad



GBK a Word



*Desactivar GBK

Salida configuración



Ingreso configuración

Convertir cambio de letra



Convertir todo a mayúsculas



Intercambio de letras



Convertir todo a minúsculas



*Convertir

Adicionar pulsación de terminal



*Adición terminal CR



Adición terminal CR+LF



Adición terminal TAB



Desactivar adición de terminal

Salida configuración



Ingreso configuración

Función OCR/de pasaporte configuración



Pasaporte Apagado



Pasaporte Encendido

Distribución del teclado



*USA



Rusia



Francia



Alemania



España



Suecia



TurQuia Q



Italia

Salida configuración



Ingreso configuración

Configuración RS-232

Velocidad de datos



*9600



1200



2400



4800



19200



38400



57600



115200

Salida configuración

